

Anleitung für Zählerablesung für Stromzähler LANDIS+GYR / TYP MK4d



Sie waren bei der Zählerablesung nicht zu Hause. Kein Problem: Vergleichen Sie die Zählernummer auf der Ablesekarte mit der vorgedruckten Zählernummer auf Ihrem Stromzähler. Lesen Sie Ihren Stromverbrauch ab und übermitteln diesen via unserem Kundenportal oder via Post mit der Zählerkarte.

FERRARISZÄHLER LANDIS+GYR Typ MK4d



Vorgehen

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den folgenden Schritten:

- 1.) Zählernummer kontrollieren
- 2.) Die Zählerwerte HT und NT ablesen und notieren
- 3.) Zählerstände mit Ablese- datum an a.en übermitteln

Beschreibung

1 Zähler-Nr.

2 Zählerstand

I = Hochtarif (HT)

II = Niedertarif (NT)

AUSKÜNFTE / UNTERSTÜTZUNG A.EN

Bei Fragen zum Zähler und dessen Ablesung stehen Ihnen unserer Ansprechpartner der Abt. Netzdienstleistung und Sicherheit gerne zur Verfügung.

Telefon 062 205 56 56
info@aen.ch
www.aen.ch