

Anleitung für Zählerablesung für Stromzähler LANDIS+GYR / TYP ZMB120



Sie waren bei der Zählerablesung nicht zu Hause. Kein Problem: Vergleichen Sie die Zählernummer auf der Ablesekarte mit der vorgedruckten Zählernummer auf Ihrem Stromzähler. Lesen Sie Ihren Stromverbrauch ab und übermitteln diesen via unserem Kundenportal oder via Post mit der Zählerkarte.

ELEKTRONISCHER ZÄHLER LANDIS+GYR Typ ZMB120



Vorgehen

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den folgenden Schritten:

- 1.) Zählernummer kontrollieren
- 2.) Anzeige wechselt jeweils nach 30 sek. und zeigt die Zählerwerte für HT und NT an, welche Sie ablesen und notieren können. Alternativ kann man durch kurzes drücken der Taste zwischen T1 (HT) und T2 (NT) wechseln
- 3.) Zählerstände mit Ablese-datum an a.en übermitteln

Beschreibung

1 Zähler-Nr.

2 Abrufttaste

Durch kurzes Drücken können die Zählerstände (3) nacheinander angezeigt werden.

3 Zählerstand

Aktueller Zählerstand

4 Aktiver Tarif

Tarif 1, HT, Wirkenergie
Tarif 2, NT, Wirkenergie

AUSKÜNFTE / UNTERSTÜTZUNG A.EN

Bei Fragen zum Zähler und dessen Ablesung stehen Ihnen unserer Ansprechpartner der Abt. Netzdienstleistung und Sicherheit gerne zur Verfügung.

Telefon 062 205 56 56
info@aen.ch
www.aen.ch